怎么显示放码标注



1: 先点"显示"—"显示放码标注"打勾;

2: 点"选项"-"系统设置"-"工具栏配置"-找到"放码标注"的工具,添加到右键里。

| () 远坝(U) 带用(U) 五体设置 | | | |
|------------------------|--|--|--|
| A WINE | <u>^</u> | | |
| 自动备份 开; 界面设置 | 关设置 布纹设置 数据库设置 长度单位 缺省参数 绘图 | | |
| | | | |
| | | | |
| · 4 · 4 · 1 | | | |
| | 工具栏配置 颜色配置 | | |
| 设置自定义工具栏 | | | |
| | | | |
| 选择自定义工具栏 | 可选择的按钮 | | |
| 石罐⊥具 _ | N C 🗠 🖾 🖉 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 下移 | | | |
| | | | |
| →\ | | | |
| | <u><</u> | | |
| | 档差标注 | | |
| | | | |

3: 用此工具点击要显示标注的纸样,或者点击某放码点(此工具操作方式状态栏里有提示)



- ▲ 1. 单击空白处,若加按shift则删除已有标注;2. 单击/框选放码点,若加按shift则删除选中标注;3. 单击标注修改位置;4. 抓取到标注后按del键可以删除
- 4: 改变标注字体的大小: 点选项--字体--档差标注显示字体

|) | 选项(0) 帮助(0) | |
|-----|---|----------------------------|
| 894 | 选择字体 | |
| Į | 系統显示字体 工具信息提示字体 I文字字体 布纹线字体 尺寸变量字体 经分量显示字体 档差标注显示字体 | 字体 床体 式样 规则 高度 18 mm |
| ·型 | 确定 | 设置字体 默认字体 取消 |